

## VISTRON

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON							
	B 80-1	B 200-1	B 400-1	B 600-1	B 800-1	B 1000-1	B 1500-1	B 2000-1
Energieeffizienzklasse Classe d'efficacité énergétique Classe di efficienza energetica Energie-efficiëntieklasse The energy efficiency class	B	B	C	C	C	C	C	C
Warmhalteverlust W Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss	36	54	79	98	108	126	153	180
Speichervolumen L Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume	79	210	420	660	880	1100	1650	2200

## VISTRON

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON			
	BS 400-1	BS 600-1	BS 800-1	BS 1000-1
Energieeffizienzklasse Classe d'efficacité énergétique Classe di efficienza energetica Energie-efficiëntieklasse The energy efficiency class	C	C	C	C
Warmhalteverlust W Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss	79	98	108	126
Speichervolumen L Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume	411	654	875	1099

## VISTRON

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON								
	B80-1	B200-1	B400-1	B600-1	B800-1	B1000-1	B1500-1	B2000-1	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume	L	79	210	420	660	880	1100	1650	2200
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss	W	36	54	79	98	108	126	153	180
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions							
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions							

## VISTRON

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON				
	BS400-1	BS600-1	BS800-1	BS1000-1	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume	L	411	654	875	1099
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss	W	79	98	108	126
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions			
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions			