

- de** Produktdatenblatt ErP
fr Fiche de produit ErP
it Scheda prodotto ErP
nl Productkaart ErP
en Product fiche ErP
da Produkt datablad



Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON			
	BS 400-2	BS 600-2	BS 800-2	BS 1000-2
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class Energieeffektivitetsklasse	B	C	C	C
Warmhalteverlust W pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss Stilstandstab	79	120	130	141
Speichervolumen L capacité de stockage volume utile opslagvolume storage volume Vandindindhold	479	560	718	887

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON		
	B 200-2	B 400-2	B 600-2
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class Energieeffektivitetsklasse	A	B	B
Warmhalteverlust W pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss Stilstandstab	41	68	85
Speichervolumen L capacité de stockage volume utile opslagvolume storage volume Vandindindhold	190	377	559

- de** Produktinformation ErP
fr Informations sur le produit ErP
it Informazioni di prodotto ErP
nl Productinformatie ErP
en Product information ErP
da Produkt information ErP



Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON				
	BS 400-2	BS 600-2	BS 800-2	BS 1000-2	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume Vandindindhold	L	479	560	718	887
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss Stilstandstab	W	79	120	130	141
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained Montage, Installation eller vedligeholdelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning			
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal Nedtagning, genbrug eller bortskaffelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning			

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON			
	B 200-2	B 400-2	B 600-2	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume Vandindindhold	L	190	377	559
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss Stilstandstab	W	41	68	85
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained Montage, Installation eller vedligeholdelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning		
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal Nedtagning, genbrug eller bortskaffelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning		