

de Produktdatenblatt ErP

fr Fiche de produit ErP

it Scheda prodotto ErP

nl Productkaart ErP

en Product fiche ErP



Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON		
	H 300-2	H 400-2	H 500-2
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class	B	B	C
Warmhalteverlust W pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss	67	78	88
Speichervolumen L capacité de stockage volume utile opslagvolume	295	423	493

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON		
	HS 600-1	HS 800-1	HS 1000-1
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class	C	C	C
Warmhalteverlust W pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss	99	130	140
Speichervolumen L capacité de stockage volume utile opslagvolume	613	844	1009

- de** Produktinformation ErP
- fr** Informations sur le produit ErP
- it** Informazioni di prodotto ErP
- nl** Productinformatie ErP
- en** Product information ErP



Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON			
	H 300-2	H 400-2	H 500-2	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume	L	295	423	493
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss	W	67	78	88
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions		
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions		

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	VISTRON			
	HS 600-1	HS 800-1	HS 1000-1	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume	L	613	844	1009
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss	W	99	130	140
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions		
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions		